

ISTRUZIONI MONTAGGIO

PORTE REI 120 2 battenti

1. Verificare misure vano muro.
2. Controllare il corretto gioco tra il vano muro e telaio.
3. Raddrizzare le zanche, segnare sul muro le rispettive posizioni. Creare gli scassi per le zanche nel muro.
4. Bloccare la porta provvisoriamente a piombo nel foro muro.
5. Fissare le zanche in corrispondenza delle cerniere superiori con cemento pronto
6. Verificare la corretta chiusura delle due ante
7. Murare le restanti zanche e riempire con cemento il gioco rimanente tra telaio e muro.
8. Se ce ne fosse bisogno si può regolare l'alzata dell'anta con una chiave a brugola da 4, avvitarle e svitare le apposite viti.
9. Regolare la chiusura delle 2 ante tramite il perno molla, girare il perno dall'anta al telaio e inserire il grano. (vedi disegno)
10. Regolare il selettore di chiusura in modo che batta prima sulla staffa dell'anta primaria.
11. Montare i restanti accessori seguendo le istruzioni allegate.

