

- 1) Mettere la prima staffa per la guida a 140mm in più rispetto all'altezza del portone e a circa 200mm dall'inizio del muro.
- 2) Mettere l'ultima staffa 10mm più alta rispetto alla prima per dare pendenza.
- 3) Tendere una lignola e posizionare le altre staffe.
- 4) Saldare la guida tenendo 150mm di distanza tra muro e centro guida
- 5) Assemblare il portone a terra usando le staffe e montare anche la chiusura sopra il portone e dietro
- 6) Agganciare il portone alla guida
- 7) Mettere il labirinto di chiusura posteriore a 90mm dal muro, in maniera che quando il portone chiude rimane 150mm in sormonto al muro. Attaccare la guarnizione termoespandente
- 8) Montare la chiusura anteriore del portone
- 9) Chiudere il portone e posizionare il labirinto anteriore
- 10) Mettere il labirinto superiore
- 11) Attaccare le guarnizioni
- 12) Fissare il fungo a terra
- 13) Mettere la staffa per la piastrina bimetallica
- 14) Posizionare la staffa con la carrucola in modo che il pistone lavori su di essa
- 15) Collegare il contrappeso
- 16) Saldare le staffe per il carter della guida
- 17) Tassellare il carter del contrappeso
- 18) Montare i carter della guida
- 19) Mettere il fermo a pavimento