

ISTRUZIONI MONTAGGIO

SPORTELLO REI 120

1. Verificare misure vano muro.
2. Controllare il corretto gioco tra il vano muro e telaio.
3. Raddrizzare le zanche, segnare sul muro le rispettive posizioni. Creare gli scassi per le zanche nel muro.
4. Bloccare la porta provvisoriamente a piombo nel foro muro.
5. Fissare le zanche in corrispondenza della cerniera superiore con cemento pronto
6. Verificare la corretta chiusura dell'anta
7. Murare le restanti zanche e riempire con cemento il gioco rimanente tra telaio e muro.
8. Montare la maniglia e il cilindro seguendo le istruzioni allegate.
9. Se ce ne fosse bisogno si può regolare l'alzata dell'anta con una chiave a brugola da 4, avvitare e svitare le apposite viti.
10. Regolare la chiusura dell'anta tramite il perno molla, girare il perno dall'anta al telaio e inserire il grano. (Vedi disegno)

